



**Procedimiento de cambio de nombre de red y/o contraseña para los módems
SDMC NP1835GB y NP1257GB**

1 - En tu computadora, abre un navegador web e ingresa a <http://192.168.1.1> o escribe 192.168.1.1 en la barra de URL del navegador. Aparecerá una página de inicio de sesión, ingresa a **Configuración rápida de Wi-Fi**

Iniciar sesión ahora

Acceso

Configuración rápida de WiFi



SSID:

DFIBRA_D9DB4EE6

Contraseña:

NETD9DB4EE6



Habilitar Band Steering

Apply

Close

4 - Podrás ver y/o cambiar el **nombre de la red**, donde dice **SSID**.

IMPORTANTE No modifiques los demás datos.

Si cambias el nombre debés clicar en Apply para guardar los cambios y ¡Listo!

Podrás ver y/o cambiar la **contraseña** donde dice **contraseña**.

Puedes presionar en el ícono del ojo para hacer visible la contraseña actual. Si quieres cambiarla, después de borrar la contraseña anterior e ingresar la nueva, clickeá en Apply para guardar los cambios y ¡Listo!

Si modificaste alguno o ambos datos, no olvides reconectar todos los dispositivos que desees se conecten a esta red. De lo contrario, estos dispositivos no tendrán acceso al servicio.

Para evitar el uso no autorizado de tu red, no compartas estos datos.